

**Управление:**

1. Положите весы на ровную поверхность.
2. Нажмите "On" и подождите 3-5 с, пока не появится "0.0".
3. Положите объект на весы. Когда в верхнем левом углу появится "s", весы будут показывать вес объекта.
4. Кнопка "Mode" нужна для переключения единиц измерений: g/oz/ct/ozt/dwt/gn (наша будет "g" – граммы).
5. Нажмите "Tare" для того, чтобы весы сбросились на ноль.
6. Для выключения нажмите кнопку "Off".

**Калибровка:**

1. Нажмите "On". На дисплее покажет "88.88" и затем "0.0".
2. Затем снова нажмите и удерживайте "On" в течение 3 с, пока не покажет "0".
3. Затем отпустите кнопку – дисплей покажет контрольную сумму: "1000", "200" или "100" (Можно переключать кнопкой "Tare").
4. Положите калибровочную гирьку, равную выбранному значению.
5. Через 5 с "g" перестанет мигать – калибровка окончена.

**Тара:**

1. Положите тару на платформу.
2. Нажмите "Tare". На дисплее отобразится "0.00".
3. Можно взвешивать.
4. Для выключения нажмите "Off".

**Примечания:**

- Перед использованием аккуратно снимите крышку весов.
- Установите весы на твердую, плоскую поверхность, в том месте, где не помешает ветер.
- Не устанавливайте на чашу весов предметы, тяжелее максимально допустимого веса. Это может привести к погрешности измерений.
- Не нажимайте на чашу весов. Взвешивайте аккуратно.
- Не кладите мобильный телефон ближе, чем в 50 см от весов. Это может повлиять на точность.
- Когда на дисплее появится "s", весы показывают массу взвешиваемого предмета.
- Если на дисплее увидите информацию "Lo" - замените батареи.
- Используйте весы при температуре воздуха 10-30°C.
- Когда вес взвешиваемого предмета выше возможности весов, на экране появится "Err".

*Пожалуйста, храните весы бережно.*

**С уважением, Тагир.**

[Tagir\\_scales@gmail.com](mailto:Tagir_scales@gmail.com)  
<http://tagir-scales.narod.ru/>